



HANDLEIDING / UITLEG

Aanpassen temperatuur instelling van de "restricted" LCD thermostaten, artikelnummer D201030 en D201040

UW THERMOSTAAT:

Uw thermostaat is standaard uitgevoerd in een restricted versie, waarbij U als eindgebruiker niet in het menu kunt komen om te voorkomen dat allerlei parameters verkeerd worden gezet. Dit betekent dat uw thermostaat standaard op 21 graden celsius staat ingesteld, voor verwarmen en koelen.

Indien U de thermostaat bijvoorbeeld op 22 graden heeft staan en uw warmtepomp installatie gaat omschakelen van verwarmen naar koelen dan wordt bij het terug schakelen naar verwarmen opnieuw de 21 graden als standaard gehanteerd.

Indien U dit niet wenst kunt U dat aanpassen, onderstaande wordt in met foto's ondersteunde stappen uitgelegd hoe U de temperatuur welke U wenst te hebben bij verwarmen en bij koelen kunt instellen.

STAP 1:

Op de foto (Opstart stand vanuit de fabriek) is te zien dat er een auto stand word aangegeven, deze stand moet eraf gehaald worden;

Dit doet U door de thermostaat stroomloos te maken; zie foto (stroomloos maken).



OPSTART STAND VANUIT DE FABRIEK



STROOMLOOS MAKEN



KNOP INHOUDEN OM IN TE SCHAKELEN.

Als dit is gebeurd druk dan de ronde knop in terwijl U de thermostaat weer onder stroom brengt, laat de knop pas los als de actuele temperatuur op het display komt te staan, je kunt nu in de instellingen.

(stroomloos maakt U de thermostaat door de stekker van de basis uit het stopcontact te nemen, of de thermostaat van de houder waarmee deze op de muur zit bevestigd, draai rondje eraf nemen en vanaf de onderzijde naar boven draaiend deze afnemen).



HANDLEIDING / UITLEG

VERSPRINGEN VAN TEMPERATUREN OP DE THERMOSTAAT

STAP 2:

Druk op de ronde knop om in het 1ste menu te komen zie foto (1ste Menu) daarna bevestigen door te drukken, vervolgens net zo lang scrollen tot het zonnetje in beeld verschijnt zie foto (Alleen op het zonnetje zetten) en druk daarna om te bevestigen. Vanaf nu staat er alleen een zonnetje op het home scherm zie foto (Alleen de zon stand).



1STE MENU



ALLEEN OP HET ZONNETJE ZETTEN



ALLEEN DE ZON STAND

STAP 3:

Druk op de ronde knop en draai naar het 2de instel menu zie foto (2de menu) vervolgens kunt U nu de ingestelde temperatuur voor verwarmen aanpassen zie foto (Verwarm stand instellen) druk op de knop ter bevestiging.

Scrol nu verder (nog steeds in het 2de menu) dan komt U bij de ingestelde temperatuur van de koeling zie foto (Koel stand instellen) deze staat standaard op 21 graden, wilt U dit veranderen druk op de knop en scrol naar de gewenste temperatuur, druk nogmaals om te bevestigen.



2DE MENU



VERWARM STAND INSTELLEN



KOEL STAND INSTELLEN

STAP 3:

Maak de thermostaat weer stroomloos om opnieuw in de restricted versie te geraken.